

Installation des électrodes dans le séparateur.

S'assurer que l'électrode la plus courte soit immergée dans l'eau d'au minimum 2 pouces.

Perforer un trou a l'endroit indiqué et placer le boitier qui est déjà perforé dans le centre. Effectuer les connexions avec un câble de type teck grosseur 14 2 conducteurs.

Placer la succion de la pompe a la même hauteur que la photo.





377 Dupuy
Québec, QC
G1L 1P2
418-831-8808



Evaluation
Services

Your Global Partner in Product Approval

